

AKVA VEGA

- 1) Assemblare il telaio della base con gli angoli in alluminio ❶.
- 2) Montare gli accessori per la testata se il letto è dotato di testata ❷.
- 3) Montare la testiera posizionando le aperture nella parte inferiore della testiera sui raccordi della testiera ❷.
- 4) Se la testiera è dotata di lampade integrate, fissare le lampade dall'interno della testiera ❷.1. Ricordarsi di collegare l'alimentazione.
- 5) Posizionare gli stabilizzatori all'interno del telaio di base. Vedere le istruzioni per Akva Box.
- 6) Posizionare i pannelli di base sul telaio di base. Assemblare i pannelli di base con le quattro gambe ❸. Se necessario, consultare le istruzioni per Akva Box.
- 7) Assemblare il telaio laccato argento con le viti ❹.1. Posizionare il telaio intorno alla base.
- 8) Se il letto è dotato di testiera, inserire il telaio laccato argento per la testiera all'estremità della testa. Se il letto non ha la testiera, il telaio laccato argento è identico all'estremità della testa e dei piedi ❹.2.
- 9) Prima di montare il giroletto imbottito, inserire i piccoli raccordi angolari cromati nei fori predisposti con la rondella ❺.
- 10) Posizionare il giroletto sulla piastra di fondo, dove quest'ultima si inserisce nella scanalatura ❻. Assemblare i raccordi angolari. Avvitare i raccordi angolari nei quattro angoli. Dopo aver assemblato il giroletto, fissare le viti.
- 11) Montare il telaio laccato argento sulla struttura del letto avvitandolo al piccolo raccordo angolare cromato ❻.1. L'angolare può essere regolato mentre si fissa il telaio laccato argento.
- 12) Fissare il telaio alla piastra di base con le staffe angolari.
- 13) Montare la parte inferiore del coperchio in modo che il logo Akva sia posizionato all'estremità del piede ❼. Rimuovere la parte superiore, inserire le palette di fissaggio nei fori della parte inferiore del coperchio; fissare il coperchio inserendo le palette nei fori della piastra di fondo.
- 14) Inserire i telai laterali in schiuma nel coperchio ❽, quindi le schiume della testa e dei piedi ❾.
- 15) Posizionare gli elementi riscaldanti ❿. Far passare il tubo sotto il telaio in schiuma e attraverso il foro nella parte inferiore del coperchio e della piastra inferiore, come indicato nel disegno. Consultare le istruzioni per gli elementi riscaldanti Akva Vital Electronic prima di montarli.
- 16) Montare la fodera di sicurezza ⓫.
- 17) Se si tratta di un letto con due materassi ad acqua, dopo aver montato la fodera di sicurezza, collocare al centro del letto la schiuma o il divisorio ad acqua fornito in dotazione ⓫.
- 18) Inserire il materasso ad acqua nella fodera di sicurezza ⓬. Vedere le istruzioni per i materassi ad acqua.
- 19) Dopo il riempimento con l'acqua, rimuovere l'aria e aggiungere Long Life (disinfettante per l'acqua. Vedere anche le istruzioni per la copertura.

